

Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«КРАСНОУРАЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель профсоюзного комитета
Мосина
И.Н. Мосина

«11 » 04 2020 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГАПОУ СО

«Красноуральский
многопрофильный техникум»

Е.В. Елсукова
2020г.



ИНСТРУКЦИЯ № 019У-2020
по охране труда для обучающихся при выполнении малярных работ.

1. Общие требования охраны труда

- 1.1. К занятиям в учебной мастерской допускаются обучающиеся, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
При выполнении малярных работ необходимо соблюдать правила техники безопасности, чтобы не допустить ошибок и уберечь себя и окружающих от получения травм.
- 1.2 К работе на высоте допускаются лица не моложе 18 лет имеющие медицинское освидетельствование.
- 1.3. Обучающиеся обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка и поведения в учебной мастерской.
- 1.4. В целях обеспечения пожарной безопасности воспрещается загромождать доступ и проход в эвакуационным выходам.
- 1.6. Если малярные работы проводятся в помещении с открытой электропроводкой, то, прежде всего, перед тем как начать работы, данное помещение необходимо обесточить.
- 1.7. Все внутренние малярные работы должны выполняться при открытых окнах или при наличии принудительной вентиляции.
- 1.8. На всех банках с прозрачными или цветными жидкостями должны быть этикетки с указанием названий данных жидкостей.
- 1.9. В случае обнаружения неисправности оборудования, приспособлений и инструментов, а также при получении травмы, обучающийся должен сообщить об этом мастеру производственного обучения.
- 1.10. В случае нарушения требований инструкций по охране труда, обучающиеся отстраняются от работы

2. Требования безопасности перед началом занятий

- 2.1. Обучающиеся обязаны надеть спецодежду. Спецодежда должна быть удобной и не маркой: действовать с комфортом помогут комбинезоны, куртка с брюками или рабочий халат. При работе с различными растворами необходимы защитные перчатки. Осмотреть и подготовить рабочее место.
- 2.2. Одежда во время проведения работ должна быть застегнута на все пуговицы.
- 2.3. Обучающемуся необходимо осмотреть и подготовить рабочее место.

- 2.4. Перед началом работ следует убедится, что ручки инструментов являются годными и прочно зафиксированными, не использовать инструмент, "потерявший" рукоять. Инструменты необходимо содержать в порядке и чистоте.
- 2.5. Деревянные рукоятки инструментов должны быть изготовлены из выдержанной древесины твердых и вязких пород, гладко обработаны, на их поверхности не должно быть выбоин, сколов и других дефектов. В местах насадки рукоятки должны быть обрамлены бандажными кольцами.
- 2.6. Предварительные работы по подготовке поверхностей, должны производиться с использованием средств индивидуальной защиты: перчаток, защитных очков, респираторов.
- 2.7. Запачканые масляными или эмалевыми красками лицо и руки нельзя очищать растворителями, которые могут вызвать заболевание кожи. Краску следует удалять с помощью теплой воды и мыла или специальных кремов.
- 2.8. Ручные совки для сбора мусора должны быть изготовлены из кровельного железа и не должны иметь острых концов и рваных мест.

3. Требования безопасности во время занятий.

- 3.1. Выполнять только ту работу, которая поручена мастером п/о на данном занятии.
- 3.2. Строго соблюдать правила пользования технологическим оборудованием и инструментами.
- 3.3. Запрещается очистка поверхностей от старых красок путем выжигания.
- 3.4. В процессе занятий использовать только безопасные приёмы работ.
- 3.5. Во время работы очень важно выбирать правильное рабочее положение. Это не только снижает усталость, но и в значительной степени предохраняет от получения разного рода травм.
- работа в помещении, в условиях бытового или неблагоприятного (сквозняки, пониженная температура воздуха) микроклимата, возможна фиксированная рабочая поза (положение "полусидя");
 - работа на открытом воздухе (в различных погодных и климатических условиях), на высоте при ограниченной площади опоры, характерна фиксированная рабочая поза (положение "стоя").
- Во избежание утомляемости необходимо через 20 минут работы делать перерывы не менее 5 минут.
- 3.6. Подмости высотой свыше 1.3 метра должны быть оснащены ограждением и должна быть приставная лестница для подъёма на подмости.
- 3.7. Все необходимые инструменты и материалы необходимо заблаговременно расположить таким образом, чтобы в ходе работы исключить все лишние движения.
- 3.8. При выполнении работы не отвлекаться, соблюдать порядок на рабочем месте, экономно расходовать материалы, бережно относится к оборудованию, инструментами, наглядными пособиям и использовать их только по назначению.
- 3.9. Обучающиеся обязаны применять средства индивидуальной защиты:
1. При нанесении известковой краски на поверхности стен или потолков необходимо использовать защитные очки, они избавят от попадания раствора в глаза. В случае попадания раствора в глаза немедленно сообщить об этом мастеру п/о.
 2. Для предотвращения попадания на кожу щелочных веществ - нужно использовать резиновые перчатки и очки. При попадании раствора на открытые части тела, сразу же сообщить об этом мастеру п/о.

3. При очистке деталей или изделий от ржавчины, краски, грязи и др. обучающиеся должны быть снабжены защитными очками или маской из оргстекла для предохранения от разлетающейся окалины, пыли и т.д.
 4. Надевать при очистке оштукатуренных поверхностей скребками защитные очки и респиратор.
 5. В случае если работа должна производиться в сидячем положении или на коленях, обучающимся должны быть выданы для обязательного пользования специальные маты или наколенники из материала низкой теплопроводности.
 6. Для защиты рук следует пользоваться резиновыми перчатками, рукавицами или смазывать руки специальными защитными и очистительными пастами.
 7. Волосы во время работы должны быть закрыты плотно облегающим головным убором и подобраны под него.
- 3.10 Розлив лакокрасочных материалов в мелкую тару производите в местах, оборудованных вытяжной вентиляцией, на поддоне с бортиком высотой не менее 5 см, изготовленном из материала, исключающего искрообразование. Пролитые на пол лакокрасочные материалы немедленно смываются водой или засыпаются сухим песком (опилками), а затем собираются и выносятся из помещения.
- 3.11. Перемешивание и разбавление лакокрасочных материалов производится в металлических емкостях (ведрах, бачках и т.д.) с помощью специальных мешалок.
- 3.12 При работе с обоями необходимо соблюдать осторожность при оклейке на высоте, используя устойчивую поверхность под ногами, также необходимо работать в защитных очках и перчатках, не допуская попадания клея в глаза и на кожу. Так же необходимо быть особо осторожным возле розеток.
- 3.13. Острорежущие инструменты (ножницы или нож) следует хранить в футлярах.
- 3.14. При приготовлении бетонной смеси с использованием химических добавок для защиты от ожогов кожи и повреждений глаз необходимо надевать двухслойные резиновые перчатки и защитные очки.
- 3.15. При срубке напльва бетона, выравнивание скальных оснований и т.п. для защиты глаз от попадания твердых частиц бетонщику следует надевать предохранительные очки.
- 3.16. При укладке бетонной смеси из бункеров (бадей) расстояние между нижней кромкой бункера (бадьи) и ранее уложенным слоем или поверхностью, на которую укладываются бетонную смесь, должно быть не более 1 м., если иные расстояния не предусмотрены проектом производства работ. Укладывать бетонную смесь в опалубку следует правильно, небольшими порциями, исключая возможность больших динамических и ударных нагрузок на опалубку и арматуру.
- 3.17. Для предотвращения падения бетонируемых конструкций от воздействия ветра нужно устраивать дополнительные крепления (расчалки, распорки и т.п.).
- 3.18. Настилы рабочего пола, лесов, участка работы надлежит систематически очищать от остатков бетона, мусора и т.п.
- 3.19. Легковоспламеняющиеся и огнеопасные материалы (бензина, керосина, спирта, лака, красок, масла и т.д.) должны храниться в специальных помещениях, местах и устройствах. Запас этих материалов на рабочем месте не должен превышать потребности рабочего дня; при этом оставлять указанные материалы в мастерских после работы запрещается.
- 3.20. Во время перемены прекращать работу и выходить из мастерской.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

- 4.1. При неисправности оборудования, инструментов и приспособлений, прекратить работу, и сообщить об этом мастеру п/о.

4.2. При возгорании немедленно сообщить об этом мастеру п/о.

4.3. При получении травмы сообщить об этом мастеру п/о.

5. Требования безопасности по окончанию работы.

5.1. По окончании работы обучающийся обязан сообщить мастеру п/о о выполнении задания.

5.2. Инструмент и приспособления очистить и промыть с соблюдением мер предосторожности от остатков лакокрасочных материалов, сложить на место хранения, убрать отходы в предназначенную для этого тару.

5.3. Привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления убрать в места, отведенные для их хранения;

5.4. Спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной защиты очистить от пыли и других загрязнений.

5.5. Необходимо тщательно вымыть лицо и руки тёплой водой с мылом

Разработал:

Специалист по охране труда

 Дунаева М.А.

Согласовано:

Заместитель директора по АПР и безопасности



Рябова А.А.