

Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«КРАСНОУРАЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель профсоюзного комитета
И.Н. Мосина

«11» 04 2020 г.



ИНСТРУКЦИЯ № 0У-2020 по охране труда для обучающихся при выполнении облицовочных работ

1. Общие требования охраны труда

- 1.1. К занятиям в учебных мастерских допускают обучающиеся, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. При выполнении облицовочных работ необходимо соблюдать правила техники безопасности. Начинающий облицовщик должен выучить наизусть эти правила и предостережения, чтобы не допустить ошибок и уберечь себя и окружающих от получения опасных травм.
- 1.2 К работе на высоте допускаются лица не моложе 18 лет имеющие медицинское освидетельствование.
- 1.3. Обучающиеся обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка и поведения в учебных мастерских.
- 1.4. В целях обеспечения пожарной безопасности запрещается загромождать проход к средствам огнетушения, а также использовать их не по назначению.
- 1.5. Обучающиеся обязаны соблюдать правила настоящей инструкции.
- 1.6. В случае нарушения требований инструкций по охране труда обучающиеся отстраняются от работы.

2. Требования безопасности перед началом занятий

- 2.1. Обучающиеся обязаны надеть спецодежду. Спецодежда должна быть удобной и не маркой: действовать с комфортом помогут комбинезоны, куртка с брюками или рабочий халат. При работе с различными растворами необходимы защитные перчатки. Осмотреть и подготовить рабочее место.
 - 2.2. Перед началом работы следует убедится, что ручки облицовочных инструментов являются годными и прочно зафиксированными, ни в коем случае не использовать инструмент, "потерявший" рукоять. Их необходимо содержать в порядке и чистоте.
 - 2.3. Деревянные рукоятки инструментов должны быть изготовлены из выдержанной древесины твердых и вязких пород, гладко обработаны, на их поверхности не должно быть выбоин, сколов и других дефектов.
- В местах насадки рукоятки должны быть обрамлены бандажными кольцами.

3. Требования безопасности во время занятий.

- 3.1. Выполнять только ту работу, которая поручена мастером п/о на данном занятии.

3.2. Строго придерживаться правил безопасности при использовании инструментов, технологического оборудования.

3.3. До начала работы учащийся обязан:

- а) получить от мастера инструктаж о безопасных методах, приемах и последовательности выполнения задания, а также об ограждительных устройствах и подмостях, предназначенных для выполнения работ,
- б) осмотреть рабочее место и проверить правильность размещения материалов;
- в) убедиться в исправности инвентаря, инструментов, приспособлений и устройств, которыми придется пользоваться во время работы, и при обнаружении каких-либо неисправностей сообщить мастеру п/о;
- г) осмотреть установленные для производства работ подмости; в случае обнаружения каких-либо дефектов или недоделок сообщать мастеру п/о;
- д) при работе в закрытом помещении необходимо убедиться в достаточности освещения;
- е) проверить надежность насадки инструмента;
- ж) проверить освещенность рабочего места.

3.4. Использовать индивидуальные средства защиты.

3.5. Во время работы очень важно выбирать правильное рабочее положение. Это не только снижает усталость, но и в значительной степени предохраняет от получения разного рода травм.

- работа в помещении, в условиях бытового или неблагоприятного (сквозняки, пониженная температура воздуха) микроклимата, возможна фиксированная рабочая поза (положение "полусидя");
- работа на открытом воздухе (в различных погодных и климатических условиях), на высоте при ограниченной площади опоры, характерна фиксированная рабочая поза (положение "стоя").

Во избежание утомляемости необходимо через 20 минут работы делать перерыв не менее 5 минут.

3.6 Насечку бетонных или гладких кирпичных поверхностей осуществлять с обязательным использованием защитных очков с небьющимися стеклами и рукавиц;

3.7. Операции по подколке, надрезке и сверлению плиток выполнять только исправными инструментами и приспособлениями;

3.8. Производить доводку мастик, содержащих летучие растворители до требуемой вязкости только в специальных вентилируемых помещениях и вдали от открытого огня;

3.9. Хранить мастику в таре с плотно закрывающимися крышками;

3.10. Не допускать на рабочие места посторонних лиц.

3.11. При выполнении работы не отвлекаться, соблюдать порядок на рабочем месте, экономно расходовать материалы, бережно относится к оборудованию, инструментами, наглядными пособиям и использовать их только по назначению.

3.12. Подмости высотой выше 1.3 метра должны быть оснащены ограждением и должна быть приставная лестница для подъёма на подмости.

3.13. Укладывать штучные материалы, инструмент и приспособления на наклонной поверхности следует на специальных подставках, препятствующих скольжению

3.14. При нанесении раствора на потолочную часть или вертикальную поверхность вручную или при помощи форсунки облицовщики должны находиться сбоку от места набрызга раствора. Для защиты глаз следует применять защитные очки.

3.15. Облицовку стен с использованием шаблона производить после его крепления.

3.16. Запрещается использовать для устройства швов случайные предметы (осколки стекла, обрезки металла, щепу и др.).

3.17. Запрещается производить резку плит на коленях.

3.18. Резку мелкоразмерных плит производить на оборудованных столах (верстаках) с помощью резцов, стеклорезов и плоскорезов.

- 3.19. Во время работы с ручным плиткорезом , облицовщик должен следить за:
- состоянием рабочего инструмента;
 - целостностью деталей корпуса рукоятки, защитного ограждения;
- 3.20. Если во время работы обнаружится неисправность инструментов, то работа должна быть немедленно прекращена и неисправный инструмент сдан для проверки и ремонта. Приступать к работе можно только после устранения неисправностей.
- убирать отходы руками запрещается.
- 3.21. Во время работы ручной инструмент облицовщик должен плотно прижимать к обрабатываемому камню.
- 3.22. Облицовщик должен пользоваться предохранительными приспособлениями, средствами индивидуальной защиты:
- очками (при рубке, подтеске плиток, подготовке и очистке плит и поверхностей под облицовку);
 - брезентовыми рукавицами (при сортировке плиток);
 - резиновыми перчатками (при работе с электрифицированными и мозаично-шлифовальными машинами).
- 3.23. При резке и перерубке керамических плиток следует пользоваться защитными очками.
- 3.24. Во время перемены прекращать работу и выходить из мастерской.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

- 4.1.При неисправности оборудования, инструментов и приспособлений, прекратить работу, и сообщить об этом мастеру п/о.
- 4.2. При возгорании немедленно сообщить об этом мастеру п/о. в случае попадания раствора на кожу или глаза необходимо сразу промыть водой.
- 4.3. В случае попадания раствора на кожу или глаза необходимо сообщить об этом мастеру п/о.
- 4.3. При получении травмы сообщить об этом мастеру п/о.

5. Требования безопасности по окончанию работы.

- 6.1.По окончании работы облицовщик обязан: сообщить мастеру п/о о выполненном задании.
- 6.2. Инструменты и приспособления очистить. Ржавеющие части ручных электрических машин протереть слегка промасленной тряпкой, а провода — сухой, аккуратно их сматывая
- 6.3. Очистить и промыть емкость для смешивания раствора;
- 6.4. Привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления убрать в места, отведенные для их хранения;
- 6.5. Спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной защиты очистить от пыли и других загрязнений.
- 6.7. Умыть лицо и вымыть руки с мылом.

Разработал:

Специалист по охране труда

Дунаева М.А.

Согласовано:

Заместитель директора по АПР и безопасности

Рябова А.А.

Руководитель: