

Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«КРАСНОУРАЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

« СОГЛАСОВАНО»

Председатель профсоюзного комитета
 А.С. Пастухова

«12» сентября 2020 г.

« УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГАПОУ СО
«Красноуральский
многопрофильный техникум»


Е.В. Елсукова
« 12 » 09 2020г.

ИНСТРУКЦИЯ № 029 У-2020

по охране труда для обучающихся при выполнении штукатурных, отделочных работ

1. Общие требования охраны труда

1.1. К занятиям в учебной мастерской допускаются обучающиеся, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

При выполнении штукатурных и отделочных работ необходимо соблюдать правила техники безопасности, чтобы не допустить ошибок и уберечь себя и окружающих от получения травм.

1.2. Обучающиеся обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка и поведения в учебной мастерской.

1.3. В целях обеспечения пожарной безопасности воспрещается загромождать доступ и проход в эвакуационным выходам.

1.4. Если работы проводятся в помещении с открытой электропроводкой, то, прежде всего, перед тем как начать работы, данное помещение необходимо обесточить.

1.5. В случае обнаружения неисправности оборудования, приспособлений и инструментов, а также при получении травмы, обучающийся должен сообщить об этом мастеру производственного обучения.

1.6. В случае нарушения требований инструкций по охране труда, обучающиеся отстраняются от работы

2. Требования безопасности перед началом занятий

2.1. Обучающийся обязан надеть спецодежду. Спецодежда должна быть удобной и не маркой: действовать с комфортом помогут комбинезоны, куртка с брюками или рабочий халат.

2.2. Одежда во время проведения работ должна быть застегнута на все пуговицы.

2.3. Обучающемуся необходимо осмотреть и подготовить рабочее место.

2.4. Перед началом работ следует убедиться, что ручки инструментов являются годными и прочно зафиксированными, ни в коем случае не использовать инструмент, "потерявший" рукоять. Инструменты необходимо содержать в порядке и чистоте.

2.5. Деревянные рукоятки инструментов должны быть изготовлены из выдержанной древесины твердых и вязких пород, гладко обработаны, на их поверхности не должно быть выбоин, сколов и других дефектов. В местах насадки рукоятки должны быть обрамлены бандажными кольцами.

2.6. Предварительные работы по подготовке поверхностей, должны производиться с использованием средств индивидуальной защиты: перчаток, защитных очков, респираторов.

2.7. Ручные совки для сбора мусора должны быть изготовлены из кровельного железа и не должны иметь острых концов и рваных мест.

3. Требования безопасности во время занятий.

3.1. Выполнять только ту работу, которая поручена мастером п/о на данном занятии.

3.2. Строго соблюдать правила пользования технологическим оборудованием и инструментами.

3.3. В процессе занятий использовать только безопасные приёмы работ.

3.4. Во время работы очень важно выбирать правильное рабочее положение. Это не только снижает усталость, но и в значительной степени предохраняет от получения разного рода травм:

- работа в помещении, в условиях бытового или неблагоприятного микроклимата (сквозняки, пониженная температура воздуха), возможна фиксированная рабочая поза (положение "полусидя");

- работа на открытом воздухе (в различных погодных и климатических условиях), на высоте при ограниченной площади опоры, характерна фиксированная рабочая поза (положение "стоя").

Во избежание утомляемости необходимо через 20 минут работы делать перерыв не менее 5 минут.

3.5. Подмости высотой свыше 1,3 метра должны быть оснащены ограждением и должна быть приставная лестница для подъёма на подмости.

3.6. Все необходимые инструменты и материалы необходимо заблаговременно расположить таким образом, чтобы в ходе работы исключить все лишние движения.

3.7. При выполнении работы не отвлекаться, соблюдать порядок на рабочем месте, экономно расходовать материалы, бережно относиться к оборудованию, инструментами, наглядными пособиям и использовать их только по назначению.

3.8. Обучающиеся обязаны применять средства индивидуальной защиты:

1. При нанесении раствора на потолочную или вертикальную поверхность необходимо находиться сбоку от места набрызга раствора. Для защиты глаз следует пользоваться очками. В случае попадания раствора в глаза немедленно сообщить об этом мастеру п/о.

2. Для предотвращения попадания раствора на кожу - нужно использовать резиновые перчатки и очки. При попадании раствора на открытые части тела, сразу же смыть состав водой с мылом.

3. Надевать при очистке оштукатуренных поверхностей скребками защитные очки и респиратор.

4. В случае если работа должна производиться в сидячем положении или на коленях, обучающимся должны быть выданы для обязательного пользования специальные маты или наколенники из материала низкой теплопроводности.

5. Для защиты рук следует пользоваться резиновыми перчатками, рукавицами или смазывать руки специальными защитными и очистительными пастами.

6. Волосы во время работы должны быть закрыты плотно облегающим головным убором и подобраны под него.

3.9. Организовывать рабочее место таким образом, чтобы между ящиком с раствором и стеной оставался проход шириной не менее 0,6 м.

3.10. При нанесении раствора на поверхности стен или потолков с металлического сокола при упоре бывают частые срывы конца лопатки со скользкой металлической поверхности

сокола, лопатка может поранить руку, держащую сокол. Чтобы этого не происходило, упирать инструмент следует не полотном, а ручкой лопатки или рукой. Работать желательно в рукавицах.

3.11. Запрещается брать руками раствор — известковый, известково-гипсовый и цементный. Во избежание травм все материалы рекомендуется насыпать лопаткой или совком.

3.12. Не рекомендуется стряхивать раствор с шаблонов в ящик во избежание его попадания в глаз. Раствор с шаблона счищают инструментом.

3.14. При работе на подмостях не разрешается:

- перегружать леса материалом, отходами и т.д.;
- работать на случайно положенных досках, плитах и т.д.;
- сбрасывать вниз предметы.

3.15. Все гвозди из коробок перед оштукатуриванием вынимают, так как при движении ими можно поранить руки. Правила с гвоздями, снятые с оконных и дверных проемов, ставят в угол помещения или складывают около стены, предварительно вынув гвозди.

3.16 При оштукатуривании по сетке работают в защитных очках, так как падающей от вибрации сетки раствор разлетается и может попасть в глаза.

3.17 Перемешивание раствора производится в специальных емкостях (ведрах, бачках и т.д.) с помощью специальных мешалок.

3.18 В случае травматизма, порчи материалов и инструментов немедленно сообщить об этом мастеру производственного обучения.

3.19. Во время перемены прекратить работу и выйти из мастерской.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. При неисправности оборудования, инструментов и приспособлений, прекратить работу, и сообщить об этом мастеру п/о.

4.2. При возгорании немедленно сообщить об этом мастеру п/о.

4.3. При получении травмы сообщить об этом мастеру п/о.

5. Требования безопасности по окончанию работы.

5.1. По окончании работы обучающийся обязан сообщить мастеру п/о о выполненном задании.

5.2 Инструмент и приспособления очистить и промыть от раствора.

5.3. Привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления убрать в места, отведенные для их хранения;

5.4. Спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной защиты очистить от пыли и других загрязнений.

5.5. Необходимо тщательно вымыть лицо и руки тёплой водой с мылом

Разработал:

Специалист по охране труда

Согласовано:

Заместитель директора по АПР и безопасности

 Дунаева М.А.

 Рябова А.А.